

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1) possibilità di collegare uno o due Hopper
- 2) possibilità di collegare uno o due Lettori (banconote/monete in qualunque combinazione)
- 3) possibilità di definire per ogni hopper:
 - nr monete
 - nr max monete
 - nr minimo monete
 - valore monete contenute su hopper (0.05-2 euro)
- 4) possibilità di definire per i lettori:
 - nr impulsi provenienti dai lettori (1-20) per 5 euro o per 2 euro
 - tipo di lettore (banconote (1) e/o monete (2))
- 5) 3 profili di accesso al programma di AMMINISTRAZIONE o SETUP:
 - amministrazione - manutenzione - esterno
- 6) possibilità di contare le monete presenti su hopper nella fase di 'scarico hopper'
- 7) visualizzazione nr operazioni di cambio effettuate (da quando è stata fatta la installazione iniziale)
- 8) visualizzazione stato operazione dopo un blocco o anomalia in fase di lettura/distribuzione
- 10) controllo ,per add monete, che il valore che e' stato impostato sia maggiore del minimo e minore del massimo impostato per l'hopper selezionato
- 11) selezione se inibizione hopper a stato logico 0 (normale) o 1 (negato)
- 12) selezione se inibizione lettori a stato logico 0 (normale) o 1 (negato)
- 13) azzeramento incondizionato monete su hopper selezionato
- 14) possibilità di fare selezionare hopper in modo automatico o manuale (nel caso di 2 hopper)
- 15) visualizzazione stato indicatore di blocco e possibilità di azzeramento
- 16) visualizzazione stato indicatore di tilt e possibilità di azzeramento
- 17) modifica e visualizzazione tempi di timeout per lettore
- 18) modifica e visualizzazione tempi di timeout per hopper
- 19) visualizzazione del valore in euro dell'ultima operazione di cambio effettuata(importo ultima lettura)

